

MANUEL DES TÉLÉPHONES WP480G ET WP490G



WP480G



WP490G

TOUCHES DE NAVIGATION

4 touches programmables peuvent être utilisées pour différentes opérations. Les opérations disponibles correspondant aux touches sont toujours indiquées dans la partie inférieure de l'écran. Toutes les opérations relatives aux touches programmables sont indiquées dans ce mini guide avec des lettres capitales en gras, comme : **ENVOI**.

TOUCHES DE NAVIGATION

Utilisez les touches de navigation pour sélectionner et valider les différentes options des menus.

FONCTIONS D'APPEL

APPELER

Sélectionner le moyen de faire un appel :

Décrochez le combiné, appuyez sur la touche **HAUT-PARLEUR** ou appuyez sur la touche **CASQUE** (article non inclus, en option).

Composer le numéro de téléphone :

Manuellement : entrez le numéro de téléphone, en utilisant le clavier > appuyez sur **ENVOI** ou sur la touche ou attendez.

Pour accéder à l'historique des appels :

Appuyez sur **JOURNAL** > utilisez les touches de navigation pour sélectionner le contact > appuyez sur **APPELER**.

Pour accéder au répertoire* :

Appuyez sur **REPERT** > utilisez les touches de navigation pour sélectionner le contact > appuyez sur **APPELER** ou sur

* Pour rechercher un contact dans le répertoire : appuyez sur **RECHER**. Dans le menu > entrez le contact à l'aide du clavier.

Recomposer le dernier numéro appelé :

Appuyez deux fois sur le bouton **RAPPEL**.

RÉPONDRE À UN APPEL

Décrochez le combiné pour répondre à un appel ou appuyez sur le bouton **HAUT-PARLEUR** pour répondre à un appel en mode haut-parleur ou appuyez sur la touche **CASQUE** (article non inclus, en option).

Appuyez sur **REJETE** pour refuser un appel entrant.
Appuyez sur **SILENCE** pour couper la sonnerie sans répondre.

COUPER LE MICRO PENDANT UN APPEL

Pour couper le microphone pendant un appel, appuyez sur le bouton **MIC. COUPE**

AJUSTER LE VOLUME DU HAUT-PARLEUR

Pour régler le volume du haut-parleur, utilisez les boutons du volume - +
Appuyez sur les touches pendant un appel pour régler le volume de la voix.

Appuyez sur les touches lorsque vous n'êtes pas en conversation téléphonique, pour régler le volume de la sonnerie.

METTRE UN APPEL EN ATTENTE

Pour mettre un appel en attente, appuyez sur **ATTENTE** ou bien la touche **ATTENTE II**
Pour reprendre l'appel, appuyez sur **REPRENDRE** ou la touche **ATTENTE II**
Appuyez sur le bouton correspondant à l'appel en attente pour switcher entre plusieurs appels.

TRANSFÉRER UN APPEL

Transfert aveugle

Un opérateur peut transférer un appel sans le notifier à la personne qui reçoit le transfert d'appel.

Appuyez sur le bouton **TRANS**.

L'appel actuel est mis en attente. Composez le numéro (interne ou externe) pour le transfert.

Appuyez de nouveau sur le bouton **TRANS**.

Raccrochez pour terminer le transfert.

Transfert assisté

Un opérateur peut avoir une conversation privée avec la personne avant de lui transférer un appel :

Appuyez sur le bouton **TRANS**.

L'appel actuel est mis en attente. Composez le numéro (interne ou externe) pour le transfert.

Appuyez sur le bouton central du clavier de navigation.

Attendez jusqu'à ce que la personne réponde. Maintenant vous pouvez avoir une conversation privée avec elle.

Appuyez de nouveau sur le bouton **TRANS**.

ACCÉDEZ À VOTRE MESSAGERIE VOCALE

Si vous avez un nouveau message vocal, appuyez sur la touche pour écouter le message.

CONFÉRENCE

Prendre vos correspondants en ligne, appuyez sur **CONF**.

Raccrochez pour mettre fin à la conférence.

PARAMÈTRES

MENU PRINCIPAL

Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal :

STATUT : Appuyez dessus pour afficher l'adresse IP, la version MAC et Firmware ou pour des informations additionnelles sur le réseau, le téléphone, les comptes.

RETROCLAIRAGE : utilisez les touches de navigation pour sélectionner et valider la luminosité et le temps d'allumage de votre écran.

VOLUME : utilisez les touches de navigation pour sélectionner et valider le volume du combiné, du haut-parleur, du Casque et de la sonnerie pour chaque paramètre.

RESEAU : Accéder aux paramètres réseau du téléphone.

AUTO-APPROVISIONNEMENT : Retrouver/Modifier le chemin de provisionning du téléphone.

FONCTIONS D'APPEL

Appuyez sur **FCTS** pour activer / désactiver les fonctions :

Ne pas déranger : vous ne recevez pas les appels entrants,

Renvoi d'appel : entrez le numéro de destination pour renvoi d'appel,

Appel en attente : si activé, vous pouvez recevoir un second appel,

Extension de mobilité : Si vous avez renseigné un second numéro dans le champ « Mobilité » de votre compte, si cette option activée, elle renverra les appels sur ce second numéro.

Note : Ce guide décrit les fonctionnalités des téléphones WP 480G et 490G.